



# Montageanleitung WoW! - Wood on Walls

## Vorbereiten des Untergrundes

WoW! ist für alle tragfähigen Wandoberflächen geeignet. Die Verklebung mittels den rückseitigen Klebestreifen stellt eine permanente Verbindung von WoW! und der Wand dar. Um eine dauerhafte Verbindung zu schaffen muss der Untergrund zuvor sauber, fettfrei, trocken, tragfähig, nicht sandend und weitestgehend eben sein.

## Montage

- 1.) Entfernen Sie Nägel, Dübel und sonstige Fremdkörper aus der Wand und beseitigen Sie Unebenheiten.
- 2.) Beachten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zu Ofenrohren und anderen heissen Wärmequellen.
- 3.) Zeichnen Sie auf einem beliebigen Punkt Ihrer Mauer mit Hilfe der Wasserwaage und dem Bleistift eine gerade, horizontale Referenzlinie. Hilfreich ist es vom Boden als Mass ein Vielfaches der WoW! Paneelbreite (18.5, 37.0, 55.5, 74.0 cm +ca. 0.5 cm Luft zur Fussbodenoberkante) zu wählen. So vermeiden Sie aufwendige Längsschnitte an der Unterkante.
- 4.) Entfernen Sie die Schutzfolien der Klebestreifen auf der Rückseite. Wir empfehlen eine zusätzliche punktuelle Verklebung mit dem Montagekleber Collano BM 866. Richten Sie Ihr WoW! Paneel an der Referenzlinie aus.
- 5.) Drücken Sie das WoW! Paneel fest an die Wand und pressen Sie es mit dem Handballen oder ggf. mit der Gummidruckrolle gründlich an, um eine optimale und langanhaltende Haftung zu erzeugen. Eine senkrechte Hilfslinie kann es Ihnen erleichtern einen sauberen Wandabschluss zu erhalten.
- 6.) Setzen Sie nun immer abwechselnd über und unter der Referenzlinie ein WoW! Paneel an die Wand bis diese über die ganze Länge abgedeckt ist.
- 7.) Wenn Sie den Abschnitt als Beginn in der nächsten Reihe verwenden, nutzen Sie die Länge eines WoW! Panels optimal aus und Sie erhalten wechselnde Stossstellen.
- 8.) Auslässe, Lichtschalter und Steckdosen können einfach mit dem Bleistift auf ein WoW! aufgezeichnet und ausgesägt werden.

## Hinweise

- \* Schützen Sie Ihre WoW! Paneele vor und nach dem Einbau vor Feuchtigkeit.
- \* WoW! ist ein nachhaltiges Naturprodukt. Aus diesem Grund sind Absplinterungen, Farbunterschiede und Unebenheiten ganz normal.
- \* WoW! Solid Old: Die Oberfläche von WoW! Solid Old ist unbehandelt und naturbelassen. Holzsplitter und abstehende Holzfasern können zu Verletzungen führen. Vermeiden Sie bei diesen Varianten daher den Kontakt mit Haut oder Kleidungsstücken.
- \* Durch die Naturbelassenheit der WoW! Solid Old Paneele kann es zu Astausfällen kommen, die in Folge den Untergrund sichtbar machen. Sollte dies nicht erwünscht sein, so wird empfohlen den Untergrund im Vorfeld dunkel zu streichen. So kommen Astlöcher weniger zum Vorschein. Tipp: Für kleine Stellen eignet sich auch ein dunkler Permanentmarker oder das Hinterkleben mit dunklem Papier.
- \* Für einen sauberen Schnitt ist eine Kappkreissäge / Handkreissäge zu empfehlen.
- \* Bei einem Einsatz von elektrischen Sägen sollten Schutzbrille, Staubmaske und Gehörschutz verwendet werden.
- \* Im Umgang mit WoW! wird empfohlen Arbeitshandschuhe zu tragen, um eventuellen Splitterverletzungen vorzubeugen.

- \* Durch das natürliche Quell- und Schwindverhalten von Holz können in Folge kleine Fugen zwischen den einzelnen WoW! Elementen auftreten. Durch vorheriges Akklimatisieren der WoW! Paneele am geplanten Einbauort von mind. 2 Tagen kann eine Fugenbildung vermindert werden.
- \* Bei frisch gestrichenen Wänden sollte eine Trocknungszeit von mindestens 3 Tagen eingehalten werden.
- \* Der Einsatzbereich von WoW! ist für den trockenen Innenbereich bestimmt. Bei einer Applikation von WoW! in Feuchträumen muss ein direkter Feuchteinfluss ausgeschlossen werden, die Verklebung durch Montagekleber verstärkt werden, sowie für eine stetige Zu- und Abluft gesorgt werden.
- \* Eine zusätzliche Verklebung mittels handelsüblichen Montagekleber empfehlen wir einerseits bei Über-Kopf-Montagen sowie bei Flächen, die starker Hitzeeinwirkung bzw. direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind. Es empfiehlt sich das Anbringen von mindestens 6 Klebepunkten.
- \* Installationen von WoW! auf, rundum oder hinter Kaminöfen und offenen Wärmequellen sind unbedingt zu vermeiden.
- \* Bei der Montage von Bildern oder anderen Aufhängevorrichtungen ist unbedingt sicher zu stellen, dass Nägel und Schrauben im dahinterliegenden Mauerwerk fest verankert werden, da die WoW! Paneelen keine tragenden Funktionen übernehmen.
- \* Tipp: Sollten Sie beim Transport / Einbau Kratzer oder Ähnliches in Ihrem WoW! haben, dann einfach mit einem Sandpapier anschleifen und mit einem farblosen Holzöl nachölen.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit WoW! und stehen Ihnen bei Fragen oder Unklarheiten sehr gerne zur Verfügung.**

**Einfach praktisch - Einfach stylisch - Einfach WoW!**

